


# Manutenzione ordinaria Catalina




## Coupon illeggibile o bianco:

In assenza di spie accese, se la stampante emette coupon completamente bianchi o di bassa qualità, tenere premuto il tasto «A>A 3sec» per almeno **10 secondi**. Se il problema persiste segnalarlo a Catalina chiamando il numero **02 09943808**.



**Si accende la spia ERROR:**  
Chiudere gli sportellini frontali

## Si accende la spia INK



- ① Inserire una nuova cartuccia di inchiostro:
- ② Aprire lo sportellino a destra, rimuovere la cartuccia esaurita; Inserire la cartuccia nuova (freccia verso l'alto);
- ③ Richiudere lo sportellino



## Si accende la spia PAPER OUT

Cambiare la carta appena si vedono le prime righe rosse nella parte centrale della carta



- ① Aprire lo sportello a sinistra, rimuovere il vecchio cilindro e inserire il nuovo rotolo nel verso indicato dalla figura



- ② Srotolare l'estremità della carta fino a farla uscire, quindi richiudere lo sportello. La stampante si rimetterà in funzione.

